



Як користуватися набором для прихованого контролю якості прибирання

- 1 ➤ Заправте штамп фарбою з ультрафіолетовим барвником
- 2 ➤ Виставте на штампі дату
- 3 ➤ Поставте контрольний штамп на поверхню, якість прибирання якої плануєте перевірити
- 4 ➤ Запам'ятайте або занотуйте для себе місце, де поставили штамп
- 5 ➤ Щоразу змінюйте місце для штампу
- 6 ➤ Проскануйте ультрафіолетовою лампою поверхню після прибирання
- 7 ➤ Оцініть якість прибирання та виставте бали:
 - 0 — штамп світиться на поверхні, отже, працівник не прибрав або пропустив цю ділянку;
 - 50 — штамп розмитий або його видно частково, отже, працівник прибрав неякісно;
 - 100 — штамп не висвічується, отже, працівник прибрав якісно
- 8 ➤ Унесіть усі результати в чекліст та проаналізуйте дані